



EFECTO ANTI-EDAD

antes

después

Título	Evaluación instrumental de la eficacia anti-edad.
Objetivo	<p>Evaluar la eficacia anti-edad de un producto después de aplicaciones repetidas en condiciones normales de uso.</p> <p><i>Opcional: Apreciar subjetivamente sus cualidades cosméticas y su eficacia.</i></p>
Planificación	<p>Duración: mínimo 28 días. Inicio: 2 semanas tras recibir las muestras. Informe: 3 semanas tras finalizar el estudio.</p>
Metodología	<p>Análisis de réplicas Silflo® de las arrugas/líneas finas mediante el programa informático Quantirides® y/o Quantilines® o Visioline® VL 650, asociado a la medida de la extensibilidad de la piel (deformación de la piel bajo vacío parcial) y elasticidad (capacidad de la piel para volver a su estado inicial) mediante el Cutometer®.</p>
Procedimiento	<ul style="list-style-type: none">• Réplica basal de las arrugas de la pata de gallo/líneas finas y medidas cutométricas.• Utilización del producto en el domicilio, por los voluntarios, siguiendo las instrucciones de uso.• Réplica post tratamiento de las mismas arrugas de la pata de gallo/líneas finas y medidas cutométricas.• Análisis de los parámetros de las arrugas y/o líneas finas.• Comparación estadística de los resultados (parámetros de arrugas/líneas finas o medidas cutométricas) obtenidos antes y después del tratamiento. <p><i>Opcional:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Cuestionario de cualidades cosméticas y eficacia- Medida del blanqueamiento de la piel (Colorimeter)- Controles intermedios